



Zestaw zawiera:

1. Panel natryskowy 1 szt.
2. Słuchawka ręczna 1 szt.
3. Przewód natryskowy do słuchawki ręcznej 1 szt.
4. Deszczownica 1szt.
5. Przewód do deszczownicy 1 szt.
6. Zestaw montażowy: kołki, wkręty, metalowe uchwyty.

Uwaga:
W węzłach dopływu znajdują się dwie uszczelki z sitkiem (18). Jeśli zauważysz, że zmniejszył się przepływ lub ciśnienie wody, należy je oczyścić. Zaleca się by czynność tą wykonywać co 2 miesiące



Przed zakończeniem montażu proszę upewnić się, że żaden z wężyków nie jest zagięty ani skręcony. Należy również skontrolować szczelność oraz sprawdzić czy przepływ wody jest prawidłowy.

Montaż narożny

A

- 1) Wywierć w ścianie, w odpowiednim miejscu dwa otwory (1) $\varnothing 6$.
- 2) Umieść kołek rozporowy (2) w otworze $\varnothing 6$.
- 3) Przykręć do ściany wspornik do montażu narożnego ze stali nierdzewnej (3).
- 4) Przykręć śruby (4).

B

- 5) Powtórz kroki od 5) do 11) z instrukcji montażu ściennego (1).
- 6) Załóż wspornik ze stali nierdzewnej (5) na panelu prysznicowym.
- 7) Przykręć śruby (6).
- 8) Zawieś B na A.

C

- 9) Powtórz krok (12) z instrukcji montażu ściennego (1).
- 10) Wywierć w ścianie, w odpowiednim miejscu dwa otwory (13) $\varnothing 6$.
- 11) Umieść kołek rozporowy (14) w otworze $\varnothing 6$.
- 12) Przykręć do ściany wspornik (15).
- 13) Przykręć śruby (16).
- 14) Zawieś (17) na (15)

Uwagi dotyczące baterii termostatycznej:

1. Wyrównane ciśnienie wody gorącej i zimnej
2. Ciśnienie wody > 0,2 MPa
3. Czysta woda, żadnych nieczystości w rurach
4. Oczyść uszczelki z sitkiem raz na 2 miesiące